

Gebrauchsanweisung : „ Livesaver „

Es ist die Weltneuheit für Ihre Sicherheit im Outdoor Bereich
Es handelt sich um eine Abwehrmanschette zur
Gefahrenabwehr die am Handgelenk getragen wird. Das
Gerät kann rechts oder links am Arm getragen werden. es
wird mittels Kette und Ring ausgelöst. Es hat am hinteren
Ende einen zweiten Auslöser (roter Knopf) der das Gerät
aktivieren kann. Die Sprühweite beträgt ca.4-5 Meter. Die
Spraydose enthält 11 ml Wasser oder Pfefferspray. Das
Wasserspray ist für die Individuelle Einstellung des Nutzers zu
verwenden und zum Ausprobieren des Geräts. So das eine
zuverlässige und sichere Nutzung bei Gefahr dann
Gewährleistet ist. Das Pfefferspray ist aus rechtlichen
Gründen nicht im Lieferumfang enthalten und muss Separat
bestellt werden. Machen Sie sich den „ Livesaver „ zu Ihrem
Persönlichen Begleiter . Falls die Ringe nicht passen oder
nicht gefallen nehmen Sie einen von sich und geben dem
Gerät Ihre Persönliche Note.

Die Kette bringen Sie dann auf die richtige Länge. Wenn Sie
eine Faust machen, dann sollte die Kette straff sein und bei
gezogener SICHERUNG durch nach unten Neigen des
Handgelenks dann ausgelöst werden. Zum Einsetzen der
Spraydose entfernen Sie die Kette. Dann öffnen Sie den
Deckel am hinteren Ende der Kartusche gegen den
Uhrzeigersinn. ERST DANN DIE SICHERUNG DURCH ZIEHEN
ENTFERNEN !!! Dann den Schlitten herausnehmen. Dann
legen Sie die Spraydose in den Schlitten und führen beides

zusammen in die Kartusche ein (ohne Druck !!!). !!! WICHTIG !!! jetzt die SICHERUNG einsetzen (mit Pfeil nach hinten) um ein versehentliches Auslösen zu verhindern . Dann das Gerät wieder Verschließen (im Uhrzeigersinn). Dann hängen Sie die Kette wieder ein. Nun nehmen Sie das Gerät und machen zuerst den Ring um den Mittelfinger ziehen es soweit bis Sie es am Handgelenk mit den Klettverschlüssen befestigen können. Bei richtigem Sitz können Sie jetzt das Gerät sofort einsetzen: **BEI GEFAHR IM VERZUG: SICHERUNG ZIEHEN FAUST BALLEND UND MIT AUSGESTRCKTEM ARM AUF DEN ANGREIFER ZIELEN. DANN DAS HANDGELENK NACH UNTEN NEIGEN UND EINEN SPRÜHSTOSS ABGEBEN .**

Bei einem Treffer im Gesicht, egal ob Mensch oder Tier wird das Gerät seine Wirkung nicht verfehlen. Sie werden auf jeden Fall eine Chance zur Flucht bekommen. Das Gerät wurde Ursprünglich für Jogger erfunden. Eine Frau wurde von einem Mann mit einem Messer bedroht, Vergewaltigt und Ermordet. Dieses Gerät hätte Sie vielleicht retten können.

Dieses Gerät kann Leben retten!!!

Die Vorteile liegen klar an der Hand: Kein Griff in die Tasche oder an den Gürtel. Die Hand ist frei benutzbar, schnelle

Einsatzbereitschaft. Sie tragen die Sicherheit Direkt an der Hand!!! Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Gerät Niemals einsetzen müssen. Aber HABEN ... ist besser als BRAUCHEN!!